

















F AWZ 320



GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Veuillez également lire attentivement le mode d'emploi et les instructions pour l'installation.

Options		 Délicat Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat)	Recommandé Sélection du temps			Charge Max
			Vitesse essorage Lave-linge			
Temps de séchage			800 tr/min	1000 tr/min	1200 tr/min	Kg
<div>Coton</div> <div></div> <div>6 kg max.</div>	<div></div> <div>Prêt à ranger</div>	<div></div>	80' 140'	-	85' 120'	3,0 6,0
	<div></div> <div>Normal</div>	<div></div>	80' 130'	-	80' 110'	3,0 6,0
	<div></div> <div>Prêt à repasser</div>	<div></div>	60' 110'	-	60' 85'	3,0 6,0
<div>Synthétiques</div> <div></div> <div>2,5 kg max</div>	<div></div> <div>Prêt à ranger</div>	<div></div>	55'	30'	-	2,5
	<div></div> <div>Normal</div>	<div></div>	40'	25'	-	2,5
	<div></div> <div>Prêt à repasser</div>	<div></div>	35'	20'	-	2,5
<div>Fraîcheur</div> <div></div>	Le linge sera aéré pendant 6 minutes sans chauffage.	-	-	-	-	-

Départ 	Démarre le cycle de séchage.
Marche 	Le voyant s'allume lorsque le sèche-linge est en marche.
Entretien filtre 	Le voyant du filtre s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé. Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.
INDICATEURS DE PROGRESSION DU SÉCHAGE	
Séchage Fraîcheur Fin	Le bouton de sélection indique la position du temps de séchage après le démarrage du cycle.

- Les temps de séchage conseillés sont calculés sur la base d'un essorage à 1200, 1000 ou 800 tr/min.
- Pour des essorages effectués à vitesse plus lente, un temps de séchage plus long est nécessaire.
- Les temps de séchage peuvent être plus longs pour des serviettes en éponge ou du linge épais.

5019 307 00577

PRÉPARATION DU LINGE

1. Fermez toutes les fermetures et vérifiez que les poches sont vides.
2. Mettez le linge à l'envers.
3. Chargez le linge dans le tambour sans le tasser pour éviter qu'il ne se froisse.

Triez le linge comme suit :

A) En fonction des symboles d'entretien figurant sur les étiquettes (col ou couture intérieure) :



Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée



Séchage en sèche-linge avec intensité réduite uniquement



Pas de séchage en tambour

B) En fonction de la quantité et de l'épaisseur/poids

Si la charge de linge est supérieure à la capacité du sèche-linge, triez votre linge en fonction du poids (par ex. séparez les serviettes de la lingerie fine).

C) Par type de tissu

Coton/lin et toile : Serviettes de toilette, maillots en coton, draps et nappes en coton ou en lin.

Synthétiques/Déliçats : Corsages, chemises, tabliers, etc. en polyester ou polyamide, ainsi qu'en fibres coton/synthétique mélangées.

D) En fonction des besoins de séchage

- Triez en fonction du résultat : prêt à repasser, prêt à ranger, etc.

Ne séchez pas en sèche-linge : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.


Attention : utilisez exclusivement des additifs prévus pour usage en sèche-linge et rincez abondamment les vêtements traités avec un détachant, avant de les sécher. **Ne séchez que des articles plastifiés prévus pour sèche-linge.** Ne séchez pas de vêtements qui contiennent du caoutchouc ou du linge souillé par des huiles végétales.

SÉLECTION DU TEMPS OU DU PROGRAMME ET DES OPTIONS DE SÉCHAGE

Temps de séchage et options :


- Pour sélectionner le temps de séchage, tournez le bouton de sélection vers la droite.
- Pour sélectionner une option (si elle est disponible), appuyez sur la touche correspondante.
- Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

DÉMARRAGE ET FIN DU CYCLE DE SÉCHAGE

1. Après avoir sélectionné le temps de séchage et les options souhaitées, appuyez sur la touche Départ.
Si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage  démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 12 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour empêcher que le linge ne se froisse.
2. A la fin du programme, repositionnez le bouton de sélection de programmes sur "0". Le voyant "Marche" s'éteint.

INTERRUPTION DU CYCLE DE SÉCHAGE

Pour interrompre un cycle de séchage

1. Positionnez le bouton de sélection du temps sur le programme "Fraîcheur" .
2. Attendez au moins 5 minutes avant d'ouvrir la porte afin de laisser refroidir le sèche-linge.
Pour votre sécurité, le cycle de séchage s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte.
3. Pour redémarrer le cycle de séchage après avoir ouvert la porte, refermez-la et appuyez à nouveau sur la touche Départ.

FILTRE

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle de séchage :

1. Ouvrez la porte.
2. Tirez le filtre vers le haut.
3. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
Remettez le filtre en place.

ENCASTREMENT

Pour encastrer le sèche-linge

1. Il est déconseillé d'enlever le plan de travail.
2. Branchez le sèche-linge sur un système d'aération externe afin d'éviter que la vapeur ne détériore le meuble avec le temps.

GUIDE DE DÉPANNAGE

En cas de panne et avant de contacter notre Service Après-Vente, faites les vérifications suivantes pour déterminer l'origine du problème et y remédier, si c'est possible :

Le séchage est trop long / Le linge n'est pas sec :

- Avez-vous sélectionné le bon temps de séchage?
- Le linge n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage inférieure à 800 tr/minute)?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé)?

Le sèche-linge ne fonctionne pas :

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée sur le secteur?
- Y a-t-il une coupure de courant?
- Le fusible est-il en état?
- La porte est-elle bien fermée?
- Le temps de séchage est-il sélectionné?
- Avez-vous appuyé sur la touche Départ?

Le voyant du filtre est allumé :

- Le filtre est-il propre?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué?

SERVICE APRÈS-VENTE

Après avoir effectué les vérifications indiquées, si l'anomalie persiste ou réapparaît, arrêtez votre sèche-linge et appelez notre Service Après-Vente (voir la garantie).

Veuillez indiquer :

- la nature de la panne.
- le type et le modèle du sèche-linge.
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.
- votre adresse complète et votre numéro de téléphone.

SERVICE 0000 000 00000

